




ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΒΡΥΣΗΣ BLUEDOT

ΕΚΚΙΝΗΣΗ:

1. Ανοίξετε το κάλυμμά της θήκης των μπαταριών στο πίσω μέρος του προγραμματιστή και με βάση την σήμανση τοποθετήστε δύο αλκαλικές μπαταρίες 1.5V AA.
2. Μόλις ενεργοποιηθεί ο προγραμματιστής, η οθόνη δείχνει τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις (δείτε την εικόνα παρακάτω).



- **SET UP/OK:** Πατήστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσει η ρύθμιση του προγραμματιστή. Οι αριθμοί στην αντίστοιχη στήλη αναβοσβήνουν και με το +/- μπορείτε να εισάγετε το επιθυμητό νούμερο. Πατήστε το ξανά για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να προχωρήσετε στην επόμενη ρύθμιση.
- **MANUAL:** Αυτό το κουμπί δίνει την δυνατότητα για χειροκίνητο πότισμα. Με το +/- καθορίζετε την διάρκεια και μετά πατήστε **SET UP** για επιβεβαίωση. Η αρχική αυτόματη ρύθμιση θα πραγματοποιηθεί κανονικά μόλις ολοκληρωθεί το χειροκίνητο. Για να ακυρωθεί το χειροκίνητο πατήστε το **MANUAL**.
- **ESC/OFF:** Με αυτό το κουμπί επιστρέφετε στο αρχικό μενού από οποιαδήποτε λειτουργία. Για να απενεργοποιήσετε τον προγραμματιστή, πατήστε το κουμπί για **3sec** και απενεργοποιούνται όλες οι λειτουργίες. Με τον ίδιο τρόπο, ο προγραμματιστής θα βγει από λειτουργία **OFF** και θα λειτουργήσει κανονικά.